

### **Panasonic**

BS チューナー内蔵 パナソニックカラーテレビ **取扱説明書** 

> 品番 TH-25FB7 (25型)

#### 保証書別添付

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。そのあと保存し、必要な ときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入 を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。 製造番号は、安全確保上重要なものです。

お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。

このたびは、パナソニックカラーテレビを お買い上げいただき、まことにありがとう ございました。

# 付属品 ) は個数です。 リモコン(1) 転倒防止部品(1)


アンテナプラグ(1)

単3形乾電池(2)


#### 安全確保のため転倒防止をしてください

地震などで転倒する恐れがあります。転倒防止部品 に同封の「説明書」をよくお読みのうえ、正しく取 付けてください。

#### テレビ台への固定



テレビ台が木製の場合は、付属のワッシャー一体 ねじで、プラスチック製の場合は、裏板を止めて いるねじで共締めする。(バンドの向きは、台の 種類により少し傾きます)



じょうぶなひもなどで壁や柱(堅牢部)にしっかり 固定する。

# もくじ

お使いになる前に	
すぐ使いたいとき	テレビを見る ゲームやビデオ、DVD ソフトを楽しむ 10 映像サイズを変えて見る / 放送内容などを知りたいとき 11
テレビを使いこなす	「メニュー」ボタンの働きと操作       1 2         映像 映像メニュー/調整       1 3         音声 音声を聞き取りやすく/音声を消す/音声の切換       1 4         設定 明るさを抑えて省エネにする       1 5         ゴースト(二重映り)を軽減する       1 6         ざらつきを軽減する/放送終了で自動電源オフ/無操作で自動電源オフ       1 7         ビデオ再生の映像サイズ自動切換       1 8         BS デコーダーを接続する/モニター出力停止の設定をする       1 9         ビデオ入力時の表示を書き換える       2 0         オフタイマー/オンタイマー       2 1         BS の設定       2 2
受信チャンネルの設定 その他	フンテナ線の接続2 8他の機器と接続したいとき3 0快適にお使いいただくために3 4市外局番チャンネル一覧表3 6故障かな!?3 8How to Use4 0仕様4 1保証とアフターサービス4 2さくいん4 3

必要なとき

ご使用前に

すぐ使いたい

もっと使いこなす

# 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただきたいことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、 次の表示で区分し、説明しています。



荷女 / この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される ── 危害の程度」です。



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



このような絵表示は、しては いけない「禁止」内容です。




このような絵表示は、必ず実行し ていただきたい「指示」内容です。

異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。

故障(画面が映らない、♡ 🍖 音が出ないなど)や 煙が出ている、へんな 臭いや音がしたら電源 プラグを抜く!






煙が出なくなるのを確認して 修理を販売店にご依頼ください。 雷源プラグお客様による修理は危険ですから、

おやめください。 を抜く

内部に異物や水などが 入ったり、テレビを落と したり、キャビネットが 破損したら、電源プラグ を抜く!



電源プラグ



### 電源コードについて

電源コードや電源プラグを 破損するようなことは しないでください







傷つけたり、加工したり、重いもの をのせたり、加熱したり、熱器具に 近づけたり、無理に曲げたりねじっ たり、引っぱったりすると芯線の露 出、ショート、断線により火災・感 電の原因となります。

電源コードやプラグの修理は、 販売店にご依頼ください。

電源プラグにほこりが たまらないよう、 定期的に掃除をしてください





湿気などで絶縁不良になり 火災・感電の原因となります。 電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししないでください



ぬれ手禁止



感電の原因となります。

電源プラグは根元まで 確実に差し込んでください





差し込みが不完全ですと感電や、 発熱による火災の原因となります。 傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

コンセントや配線器具の 定格を超える使い方や、 交流 100 V 以外では 使用しないでください



たこ足配線等で、定格を 超えると、発熱により 火災の原因となります。

このページ以降のイラストはイメージイラストであり、実際の商品とは形状が異なる場合があります。

### 警告

上に水などの入った容器 を置かないでください





水がこぼれたり、中に入った 場合、火災・感電の原因と なります。

花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品や水など の入った容器

雷が鳴りだしたら アンテナ線やテレビには 触れないでください



接触禁止

感電の原因となります。

本機よリ小さな台に 載せないでください





火災や転倒によるけがの原因 となります。

裏ぶた、キャビネット、 カバーを外したり、 改造しないでください



分解禁止

内部には電圧の 高い部分があり、 火災・感電の原因 となります。

#### 高圧注意



サービスマン以外の方 は、裏ぶたをあけない でください。

内部には高電圧部分が 数多くあり、万一さわ ると危険です。

「本体に表示した事項」

内部の点検・調整・修理は 販売店にご依頼ください。

風呂場、シャワー室では 使用しないでください



水場使用禁止



火災・感電の原因となります。

不安定な場所に置かない でください



ぐらついた台の上や 傾いた所など倒れたり、 落ちたりして、けがの 原因となります。

異物を入れないで ください





通風孔などから内部に金属類 や燃えやすいものなどを 差し込んだり、落とし込んだ りしないでください。 火災・感電の原因となります。

特にお子様にはご注意 ください。

ぬらしたりしないで ください



火災・感電の原 因となります。

水ぬれ禁止

## 注意

テレビの通風孔を ふさがないでください





内部に熱がこもり、火災や 故障の原因となることが ありますので次の点に ご注意ください。

壁から 10 cm 以上の間隔を おいて据えつけてください。 押し入れ、本箱など風通しの 悪い狭い所に押し込まないで ください。

テーブルクロスを掛けたり、 じゅうたんや、布団の上に 置かないでください。

あお向けや横倒し、逆さま にしないでください。

キャスター(車)付テレ ビ台に設置する場合は、 キャスター(車)止めを してください。



動いたり、倒れたり して、けがの原因と なることがあります。

テレビに付属している転 倒防止具を利用し、テレ ビを固定してください



地震やお子様がよじ 登ったりすると、転 倒してけがの原因と なることがあります。

転倒防止は2ページを参照。

湿気やほこりの多い所、 油煙や湯気が当たる ような所に置かないで ください





調理台や加湿器のそばなど 火災・感電の原因となること があります。

### 安全上のご注意 必ずお守りください

# 注意

電源プラグを抜くとき は、プラグを持って抜い てください





コードを引っぱったり、 はさみやペンチで切ったり しないでください。コードが 傷つき、火災・感電の原因と なることがあります。

設置場所を変えるため にテレビを運ぶ際は、 前面の底面部を持たな いでください



指に注意



指づめの原因となることがあ ります。

上に重い物を置かない でください





倒れたり、落下したりして、けが の原因となることがあります。

テレビに乗らないで ください



倒れたり、こわれたりして けがの原因となることがあ ります。

特に、小さなお子様には ご注意ください。

移動させる場合は、接続 線をはずしてください



コードやテレビが損傷し、 火災・感電の原因となること があります。

電源プラグやアンテナ線、 機器間の接続線や転倒防止 具をはずしたことを確認の うえ、行ってください。 開梱や持ち運びは2人以上 で行ってください。 テレビに衝撃を与えないで ください。

電池を入れるときには、 極性表示(プラス ⊕ と マイナス (三) の向き )に 注意してください





機器の表示通り正しく 入れてください。 間違えますと電池の破裂、 液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となる ことがあります。

新しい電池と古い電池 を混ぜたり、指定以外 の電池を使用しないで ください





間違えますと電池の破裂、 液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となる ことがあります。

長期間ご使用に ならないときは 電源プラグをコンセント から抜いてください



電源プラグにほこりが たまり火災・感電の原因と なることがあります。

#### (お手入れについて)

1年に一度は内部の 掃除を販売店に ご依頼ください



内部にほこりがたまった まま、長い間掃除をしない と火災や故障の原因となる ことがあります。 湿気の多くなる梅雨期の前に

行うと、より効果的です。 なお、内部掃除費用について は販売店にご相談ください。

お手入れの際は、 安全のため電源プラグ をコンセントから 抜いてください



電源プラグ を抜く



感電の原因となることが あります。

#### **´アンテナについて** )


アンテナ工事には 技術と経験が必要です




販売店にご相談ください。 送配電線から離れた場所 に設置してください。 アンテナが倒れた場合、 感電の原因となることが あります。

BS、CS 放送受信用 アンテナは強風の影響を 受けやすいのでしっかり 取り付けてください。

# お使いになる前に



### 各部の基本説明



#### ビデオ/ DVD 操作部のメーカー設定

テレビ

本機のリモコンは当社を含めて 17 社製のビデオデッキや DVD プレーヤーが操作できます。(録画操作や特殊な機能には対応していません。) ご使用のビデオデッキや DVD プレーヤーに合わせた「メーカー設定」が必要です。次の手順で設定してください。


電池を抜いたまま放置しますとメーカー設定は当社製に対応する


(メーカー設定のしかた) …左図中の のボタンで設定 チャンネル 1 2 3 のボタンで下表に示す番号を押す。 **4 5 6** 押したまま、 789 10 11 12 設定終了。 BS5) (BS7) (BS11) ビデオデッキに向けて 高南 音声 画面 #77 表示 切換 モード 917- GR を押す。 動作を確かめる。 押したまま、 を押して、 同じメーカーの製品でも数種類のタイプがあります。動作しない場合、 停止■ 下表を参考に設定を変えてから動作を確認してください。 BSデジタル 電源 V へ Migdis なお、下表以外の機器には対応していません。 操作できる機器は赤外線リモコン採用の機器です。

メーカー名	設定に使用す	るリモコンボタ	'ン ( 🔲 はに	<b>ごデオデッキ</b> 、	□□ は、DV	Dプレーヤー)				
当社(松下)	1 ح 1	1 2 2	3 ع 1	4 ع 1	5 ع 1	1 6				
	1 2 7	1 28	1 2 9							
サンヨー	2 2 1	2 2 2	2 2 3	2 کے 4						
シャープ	3 と 1	2 ح 3	3 2 3	3 と 4						
富士通ゼネラル	1 ع 4									
ソニー	5と1	5 と2	5 と3	<ul><li>5 と 4</li></ul>	5 と 5	<b>5と6</b>				
	<b>5と7</b>	5 28								
東芝	<ul><li>6 と 1</li></ul>	6 と 2	<ul><li>6 と 3</li></ul>							
NEC	7 と1	7と2	7と3	7と4						
パイオニア	8 2 1	8 2 2	8 2 3							
日立	1 ع 9	2 الح 9	9 2 3							
フナイ	10 と 1	10 2 2								
ビクター	11 と 1	11 と 2	11 と 3	11 と 4	11 と 5					
三菱	12 と 1	12 と 2	12 と 3	12 と 4	12 と 5					
アイワ	BS5 ≥ 1	BS5 ≥ 2	BS5 ≥ 3	BS5 ≥ 4	BS5 ≥ (5)	BS5 ≥ 6				
	BS5 ≥ 7		[							
フィリップス	BS7 ≥ 1	BS7 と 2								
ONKYO	BS11 ≥ 1		_							
DENON	Bs11 ≥ 2									
サムソン	Bs11 ≥ (3)									

11・11 に戻ります。

#### 本体前面





## すぐ使いたいとき

まず 電源を入れる -:- ananan (6000 b 

雷源ランプが 本体の操作は、リモコンと 同じ名称のボタンを操作する。 緑色に点灯。

#### テレビをつける

テレビ本体の電源「入」(電源ランプが赤色)の状態で


を押す(電源ランプが緑色に変わる)

### テレビを見る

1 ~ [s1] または チンジャング・で チャンネルを選ぶ

で、音量を調整する

電源を切っても、チャンネルと音量 は記憶されます。



△ を押し、見たい画面にする

ビデオ表示の書き換えをした表示が出ます。( 🖙 20 ページ )

お知らせ

ゲーム画面ではゲーム中30分ごとに、90分まで経過 時間を画面に表示します。(適度な休憩の目安に。)

> BS デジタル チューナー操作用

WOWOW や St.GIGA の受信は BS デコーダーが、 BS デジタル放送の受信はBS デジタルチューナー が必要です。





BS デコーダー BSデジタルチューナー

お知らせ)

WOWOW は「スクランブル」放送です。 ´「スクランブル」とは...

受信電波をかき乱し、画像を見にくく 【(音声も出ない)した状態をいいます。】 受信には放送会社と視聴契約が必要です。 接続は30、32ページを参照。

した。 放送切場 について


衛星デジタル放送を切り換える

当社製BS・110度CSデジタルチューナーをご使用の 場合、BS デジタル放送と 110 度 CS デジタル放送の プラットワンとスカイパーフェク TV!2 の放送を切り 換えます。

### 映像サイズを変えて見る(画面モード)


を押すごとに→の順に切り換わります。


「オート」にすると映像の状態を検知し、最適な映像(画面 A または B )に切り換えます。











縦に伸びた映像の場合

自動で16:9の映像

4:3の映像に固定


16:9 の映像に固定

(S1、D1 映像からの入力)(画面 A )L





(ビデオ入力)





(画面 B **)**₽





4:3の映像に固定

16:9 の映像に固定

#### (お知らせ)

「オート」でご覧のとき、伸びたり縮んだりして見づらいときは「16:9」 または「4:3」の固定した画面でご覧ください。

「16:9」や「4:3」のモードでも、入力を切り換えると「オート」に戻り ます。(BS放送、地上波放送を除く)

地上放送(VHF/UHF)は「4:3」のままです。

#### お知らせ


このテレビは、各種の画面モード切り換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像 比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点 にご留意の上、画面モードをお選びください。

テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等におい て、画面モード切り換え機能(16:9)を利用して、画面の圧縮等を行いますと、著作権 法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。 ワイド映像でない従来(通常)の4:3の映像を16:9のモードでご覧になると、変形し て見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、4:3モードでご覧になれます。

### 放送内容などを知りたいとき(画面表示)


を押すと、以下の内容が表示される。

数回押すと、消えます。




### テレビを使いこなす「メニュー」ボタンの働きと操作





メニュー画面が出ます。 画面で確認しながら設 定や調整ができます。 もう一度押すと表示が 消えます。







「調整」メニュー

映像、色の濃淡や明暗を調整するとき ( © 13ページ )

音質(トーン)を調整するとき ( @ 14ページ )




「機能設定」メニュー

タイマーで電源を入れたいとき ( ☞ 21ページ)

明るさを抑えて省エネにしたいとき ( 🖙 15ページ)

映像の二重映り(ゴースト)を軽減す るとき (*©* 16ページ)



「初期設定」メニュー

受信チャンネルを設定するとき (☞ 24ページ)

BS 放送受信時の音声選択や接続の 設定をするとき(電 22ページ) 接続機器に合わせた表示の設定 ( @ 20ページ )

テレビの使用環境に関する各種設定 をするとき(電 17ページ)

設定したら

#### 設定画面を出す

☆ を押し、 「調整」メニューを出し、 チャンネル デャンネル で 画質の調整

を選び、(決定)を押す







設定する

チャンネルンチャンネルンで 映像メニューを選び、



で設定する



スタンダード 標準の明るさの画面。 シネマ 少し暗い画面。 (映画を見るときにお勧めです) ダイナミック 明暗がはっきりした メリハリのある画面。

#### お知らせ

映像メニューは、テレビ(BS) ビデオ入力1、2、3、色差ビデ オ 1、2、ゲームごとに記憶し ます。 ゲーム画面では、「映像メニュー」 が「ゲーム」になります。 各項目は - 30 ~ + 30まで調 整でき(色温度を除く)、ボタン をはなすと、調整された状態を 記憶し、数秒後に元の画面に戻 ります。

さらに、お好みに合わせて調整するには

(チャンネル) で項目を選び、



で調整する



調整中は、画面の表示が変わります。

(色温度を除く)

シャープネス -10 ----

例)シャープネスの調整中

調整のポイント

ピクチャー

部屋の明るさに合わせた、

濃淡、明るさに。

黒レベル

夜の画面や髪の毛などを見やすく。

色の濃さ

やや、うすめの色に。

色あい

肌色をきれいに。

シャープネス

シャープな映像に。

色温度

お好みの色調に。


標準に戻すには

チャンネル で「標準に戻す」

を選び、(決定)を押す。

# テレビを使いこなす(音声

聞きやすい音にするための機能を紹介します。



明るさを抑えて

省エネにしたい

を押し、



「機能設定」メニューを出し、

チャンネル デャンネル で 消費電力

を選び、決定を押す



消費電力設定 標準減 消費電力





消費電力 標準 減

標準に戻すには

『で「標準」を選ぶ。

#### 終了する

設定したら


メニューを押す

明るいシーンのピーク輝度を落 とし、自然な映像で消費電力を 低減します。

「ゲーム」や「シネマ」モード のときは効果が下がります。

### テレビを使いこなす(設定

GR



1 2 3

- <sup>GR</sup> を押すと

GR オフ ◆◆ GR オン

ゴーストが軽減されます。

(ゴーストを軽減)

再度押すと「GRオフ」になり、 アンテナで受けたそのままの 映像に戻る。

#### (お知らせ)

設定はチャンネル毎に可能です。 チャンネル設定(愛 24ページ)でも設定 できますし、(リモコンボタンと連動)また、 メニュー画面からでも設定できます。

GR (ゴーストリダクション)機能

「ゴースト除去基準信号(GCR信号)」が含まれたチャン ネルのみ働きます。

BS放送やビデオ入力の映像には働きません。

ゴースト除去は選局ごとに数秒かけて徐々に軽減します。

を押し、「GR オフ」または「GCR 信号なし」と表示

された場合、ゴースト除去機能は働きません。 次の場合、GR「オフ」でご覧ください。

- ・アンテナが正確に設置されていない(室内アンテナなど)
- ・過大なゴースト
- ・飛行機に反射してくるような変化しているゴースト
- ・多数(10波以上)のゴースト

ゴースト 二重映り) を軽減したい

メニュー画面から設定する場合

「機能設定」メニューを出し、 チャンネル で GR

を選び、(決定)を押す



で オン を選ぶ

設定したら



その他の設定 を選び、

決定を押す







設定する

チャンネル で項目を選び、 で設定する



こんなことがしたい

画面のざらつきを 少なくする

項目

設定

NR オン

普段はオフでご覧ください。 オン、オフ はテレビ(BS)、ビデオ 入力1、2、3、色差ビデオ入力1、2、 ゲームごとに記憶します。

次ページへ

放送が終わったとき、 自動的に電源を切りたい |無信号自動オフ|| 入

テレビ放送終了後、約10分電波が来 ないと自動的に電源が切れます。 ビデオ入力時も働きますが、ビデオ映 像がブルーバックのときは働きません。

操作しないとき、 自動的に電源を切りたい 無操作自動オフ 入

約3時間何も操作しないと、自動的に 電源が切れます。

お知らせ

「その他の設定」は2ページ構成です。 最下段の項目から、さらにを対すと次ページに変わります。 もっと使いこなす

### 

ID-1 検出

#### 設定する



こんなことがしたい

ビデオ入力の画面サイズ を自動で切り換える

項目 設定

ID-1 検出 オン

ビデオ入力1~3、色差ビデオ入力1~2の映像信号に「ID-1信号」が 入っていると、画面サイズが「16:9」または「4:3」に切り換わります。 

### ビデオ2/BS デコーダー切換


#### モニター出力停止設定

#### 設定する

設定したら

終了する

メニューを押す



#### こんなことがしたい

#### 項目

#### 設定

#### WOWOW 受信用 BS デコーダーを接続する

ビデオ 2/BS デコーダー BS デコーダー

BS デコーダーを接続しない場合は ビデオ2 にしておくこと で、ビデオ入力2端子は普通のビデオ入力端子として使用でき ます。

#### モニター出力停止の 設定をする

#### モニター出力停止設定 ビデオ 1

1台のビデオデッキに例えば、「ビデオ入力1」と「モニター出 力」を接続するときはループ発振を防ぐため、ビデオ1にして ください。

ビデオ入力1~ビデオ入力3の全てをモニター出力させたい場 合はしないを選んでください。

各設定項目について 地上波放送、BS 放送、 ビデオ入力、コンポー ネント(色差)ビデオ入 力などの画面の状態に よって機能しない場合 は、設定できません。



## テレビを使いこなす(設定)

#### ビデオ入力表示書換

接続した機器の表示をしたいときは 機器の種類別に表示区分ができます。

終了する

設定が

終わったら

メニュー を押す




を押し、 で「初期設定」 メニューを出し、チャンネルンデャンネルで ビデオ入力表示書換 を選び、(決定)を押す









(お知らせ)

BS デコーダー (🖙 19ページ)を設定されたビデオ入力端子 2 は「デコーダー」より他の 表示には変えられません。

#### オフタイマー / オンタイマー

タイマーで電源を切る、または入れるための機能を紹介します。

タイマーで電源を切りたい オフタイマー

#### 設定する



#### お知らせ)

タイマーで電源を入れたい オンタイマー

#### 設定画面を出す

(決定)を押す





#### 設定する

→ で頂目を選び、 で設定する

今から何時間後に自動で電源を入れるかの時間設定 (「オン時間」) と、電源が入ったときの「チャンネル」や「音量」も設定します。



「チャンネル」: でチャンネルを選択。

<sup>決定</sup>を押すとビデオ入力も選択できます。

「音量」: で音量を設定。 注 を押すと「ボイスアップ」も設定できます。 (「ボイスアップ」は音が徐々に大きくなり、 5分後に元の音量に戻る機能です。)

#### お知らせ

電源が入った後、60分後に自動的に電源が切れます。継続して視聴される場合は、「オフタイマー」設定を「0」にします。

電源はリモコンの (電源) で切ってください。本体で電源を切ると「オンタイマー」は解除されます。また、リモコンで電源を入れた場合でも解除されます。

#### 終了する

画面に「オンタイマーを設定しました」を数 秒間表示し、設定が確定 します。





オンタイマーを設定しました

・リモコンで電源を 切ると表示ランプ が橙色になる。

## テレビを使いこなす

設定

#### BS の設定

#### 設定画面を出す

録画または見たいBS チャンネルにする



を押し、で 「初期設定」メニューを出し、 チンダン でBSの設定

を選び、(決定)を押す





#### 設定する

2 デンネル で項目を選び、 で設定する



こんなことがしたい

項目

設定

BS 放送を 録画したいとき BS ロック オン

| オン | にしておくことでチャンネルを誤って変えてしまうことは ありません。( 音声切換は「主 + 副 」 に固定 ) \_\_\_\_\_\_

録画終了後は必ずオフに戻す。

BS 放送の独立音声 を聞きたいとき テレビ/独立|| 独立

独立一音声はこの放送があるときのみ有効です。

BS デコーダーからの映像 が時々不安定になるとき BS デコーダー入力 強制

ふだんは 自動 でご覧ください。 設定は BS チャンネルごとに可能です。 ビデオ 2/BS デコーダー の選択を( © 19ページ) BS デコーダー にしているときに有効です。

BS アンテナへ電源 (DC15V) を供給したいとき BS アンテナ電源 オン

ホーム共聴やマンション共聴は共聴設備から供給されますからオフにしてください。

BSアンテナの入力レベルが確認できます。

「40」以上が目安です。これ以下の場合はBSアンテナ線の接続やBSアンテナの向きなどを確かめてください。

BS 放送音声の種類

高音質の放送ができるため、 次の2種類があります。

1.Aモード(FM放送並の音質) テレビ音声...

> テレビの映像に合った 音声。

独立音声...

映像とは全く別の音声。

2.B モード ( CD 並の音質 ) テレビ音声のみ。

#### お知らせ

A、Bモードの切換えは 放送に従って自動で切換 わります。

#### 終了する

**3** 設定したら
メニュー
○ を押す

### 受信チャンネルの設定

VHF (1~12)と放送中のBS チャンネ ル(アナログ放送)3局は、工場出荷時に 設定済みです。

したがって、次の場合に設定してください。

UHF 放送が受信できる地域。 CATV や地域共聴、マンションな ど共聴受信でチャンネルが変換さ れていて、ご希望のチャンネルが 受信できない場合。

転宅(引っ越し)でチャンネルが 異なる場合。

設定の方法は次の3種類があります。 「オート」設定

受信できる局を順番に調べながら 順次各チャンネルを記憶します。 お住まいの地域の「市外局番」と 「実際に受信できる局」が一致しな い場合に便利です。

(電波の状態によっては、きれいに受 信できるチャンネルを飛ばしたり、ノ イズ画面のチャンネルを設定するこ とがあります。そのときは、マニュア ルで登録や削除を行ってください。)

「市外局番オート」設定 地域の市外局番を入力することで 一覧表(電 36ページ)に示す局 が設定されます。

市外局番の入力はリモコン 1 ~ [10] のボタンでも可能です。

(「0」の入力は[10])

「マニュアル」設定

一局ずつ、自由に設定できます。 または で設定後、不要な局が 設定されたときなど、この設定方 法で取り消しができます。

#### 設定画面を出す

を押し、 ▲「初期設定」メニューを出し、 チャンネル チャンネル設定を選び、

を3秒以上押す





チャンネル設定 マニュアル 市外局番オート オート



#### 受信チャンネルを合わせる

チャンネル オートを選び、 チャンネル設定 マニュアル 市外局番オート

オート

決定)を押す チャンネル設定(オートサーチ) オートサーチ中です チャンネル 終了はメニューボタン

> VHF / UHF 放送 (1~62), CATV (C13~C39)の順にサーチします。 BSチャンネルはサーチしません。

チャンネルングチャンネルンで 市外局番オートを選び、

チャンネル設定 マニュアル 市外局番オート オート

(淀)を押してから、 チンシシ で市外局番を 入力する

> チャンネル設定 チャンネル設定を行います お住まいの地域の市外局番を 入力してください 市外局番 011---

チャンネル マニュアルを選び、

> チャンネル設定 マニュアル 市外局番オート オート

(淀)を押してから、 チャンネル で「リモコン」 の番号を選ぶ

チャンネル設定(マニュアル)1/7ページ									
リモコン	チャンネル	表示	GR						
1	1	1	オン						
2		2	オン						
3	3	3	オン						
4	4	4	オン						
5	5	5	オン						

#### 設定する

マジャン・で各チャンネルの映り具合いを確かめる

チャンネル設定(確認/変更)1/7ページ								
リモコン	チャンネル	表示	GR					
1	1	1	オン					
2	2	2	オン					
3	3	3	オン					
4	4	4	オン					
5	5	5	オン					

変更したい部分が あるときは、「マ ニュアル」設定の 2、3の手順で設 定してください。 設定したら で押す 通常画面に戻ります。

#### 本体ボタンでの操作

「チャンネル設定」ボタンを 3秒以上押すと「チャンネル 設定」画面になります。 画面中で案内のボタンで設 定してください。



え 決定 を押す

BS チャンネルは サーチしません。

チャンネル設定(確認/変更) 1/7ページ								
リモコン	チャンネル	表示	GR					
1	1	1	オン					
2	2	2	オン					
3	3	3	オン					
4	4	4	オン					
5	5	5	オン					

変更したい部分があるときは、マニュアル」設定の2、3の手順で設定してください。

**く** 設定したら で押す

通常画面に戻ります。

3 で項目を選び、

チャンネル設定(マニュアル)1/7ページ
リモコン チャンネル 表示 GR
1 1 1 1 オン
2 2 2 オン
3 3 3 オン
4 4 4 4 オン
5 5 5 5 オン

(「表示」の部も同時に変わる)

リモコン ( リモコンボタン )	チャンネル ( 受信チャンネル )	表示 (チャンネル表示)	GR (ゴースト (リダクション)
「1~12」 ↓	↑ 1 ~ 62 J	プロペリカンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプログラ プログロ プログロ プログロ アイ・マー・アイ アイ・アイ アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・ア	  →オン 
「BS-1~BS-15」 ↓ 「予備-1~予備-15」	「C13~C39」 ↓ L「BS-1~BS-15」	「C13~C39」 ↓ 「VTR~VTR9」	
1 HI 1 J HI 10 J	B0 1 B0 10]	↓ 「BS-1~BS-15」	,,,,
		↓ <u>表示なし</u>	

設定内容を変更したいときは で項目を選び、

変更する。

映りが悪いときは微調整を!

×==-○ を約3秒間押して、

「微調整」画面にする。

見やすい位置で手を離す。 終わったら ( を押す。 **4** 設定したら ○ を押す 通常画面に戻ります。

### 受信チャンネルの設定

#### 市外局番オート設定例

市外局番を入力すると自動的に「市外局番チャンネルー覧表」( \*\*\* 36 ページ ) のチャンネルを設定し、実際に受信できるか調べます。

受信できないチャンネルは飛ばし、一覧表にない放送局が新たに受信できたときは空チャンネルに追加設定します。

### 例 大阪府(06)で設定した場合 京都テレビが受信できず、新たにNHK教育(26チャンネル)が受信できたとき。

	ı	I	1	1
リモコン ボタン	受信 チャンネル	表示 チャンネル	GR	放送局名
1	26	26	オン	NHK教育大阪
2	2	2	オン	NHK総合大阪
3	19	19	オン	テレビ大阪
4	4	4	オン	毎日放送
5				
6	6	6	オン	ABCテレビ
7	34	0	オン	京都テレビ
8	8	8	オン	関西テレビ
9	36	36	オン	サンテレビ
10	10	10	オン	読売テレビ
11				
12	12	12	オン	NHK教育大阪

受信できなかった放送 スキップ(飛び越し)選局となります。

#### 工場出荷時のチャンネル設定

リモコン ボタン	受信 チャンネル	表示 チャンネル	GR
1	1	1	オン
\$	\$	\$	<b>\</b>
12	12	12	オン
BS-1	BS-1	スキップ0	
BS-3	BS-3	スキップ0	
BS-5	BS-5	BS5	-
\$	\$	\$	\$
BS-11	BS-11	BS11	
BS-13	BS-13	スキップ0	
BS-15	BS-15	スキップ0	
予備-1	13	スキップ0	オン
予備-2	52	スキップ0	オン
予備-3	62	スキップ0	オン
予備-4	C18	スキップ0	オン
予備-5	C19	スキップ0	オン
予備-6	C38	スキップ0	オン
\$	\$	\$	5
予備-15	C38	スキップ0	オン

出荷時の設定に戻すには、24ページ「市外局番オート」設定の手順で「0000」を入力してください。(BSチャンネルは出荷時の設定に戻せません。)

#### お知らせ)

CATV 放送を受信するには、CATV 放送会社との契約が必要です。

#### 設定画面の説明

リモコンボタン操作での設定画面 (「マニュアル設定」画面の例)

> リモコンの直接選局のボタン番号を示します。 数字以外に予備 -1、予備 -2、なども表示され ます。

> これは、リモコンのボタンでは足りないときの予備です。

「予備-1~予備-15」に設定したチャンネルは ボタンでご覧になれます。

テレビ本体ボタン操作での設定画面 (「マニュアル設定」画面の例) 
 チャンネル設定
 マニュアル) 1/7ページ

 リモコン (チャンネル)
 表示 GR

 1
 1
 1
 オン

 2
 2
 2
 オン

 3
 3
 オン

 4
 4
 4
 オン

 5
 5
 5
 オン

設定終了 リモコン番号選択

テレビ本体のボタンで設定するときは、 説明内容が変わります。(下図参照)

チャンネル設定(マニュアル)1/7ページ									
リモコン	チャンネル	表示	GR						
1	1	1	オン						
2	2	2	オン						
3	3	3	オン						
4	4	4	オン						
5	5	5	オン						

□項目選択 □変更 テレビ前面操作部 □リモコン番号選択 □□□□□□ □終了

この説明内容がリモコンで設定するとき と異なります。

実際に放送されている局のチャンネル番号です。

・画面右上に表示されるチャンネル番号です。 24 ページの方法で書き換えた場合はその番号 になります。

「スキップ 0」に表示すると本体やリモコンの (新沙) ボタンでそのチャンネルをスキップ (飛び越し) します。

「GR」機能の設定状態を示します。

#### お知らせ

チャンネル設定は本体、リモコンのどちらでも可能ですが、リモコンで操作を始めたときは最後までリモコンで操作してください。途中で本体側の操作に移ることはできません。

# アンテナ線の接続

映像が不安定になったり、映像・音声に雑音が入る場合は、お求めの販売店にご相談ください。

#### アンテナ線を加工する

黒い被覆を切り取る。

アミ線を折り返す。 (3Cタイプのみ) 5Cタイプは 折り返さない。 白い被覆を切り取る。 ( 芯線を傷つけない ように )









例:5Cタイプ (太い)



アンテナ線は


3Cタイプ(外径約5.8 mm)または、 5Cタイプ(外径約7.5 mm)のご使用を。

#### お知らせ)


平行フィーダー線は妨害を受けやすくなりますので、 ご使用にならないでください。

#### アンテナ線をプラグに接続する

プラグのツメを広げて カバーを開ける。




同軸ケーブルを接続し、 ペンチでしめる。



芯線をはさみこみ、周りに 接触しないように巻きつけ る

#### アンテナ線をテレビに接続する(接続の前に必ず電源を切っておいてください)



CATV を受信する場合 (有線テレビ放送)

CATVの受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとにCATV会社との契約が必要です。さらにスクランブル放送(有料)はアダプター(ホームターミナール)が必要です。

詳しくは、CATV 会社にご相談ください。

#### お知らせ

BS-5 チャンネルをご覧になるには BS デコーダーが必要です。


( @ 30ページ)


### 他の機器と接続したいとき

必ず各機器の電源を切っておいてください。(接続コード別売り) → は、信号の流れを示します。

ビデオデッキの接続(アンテナ線の接続は、ビデオデッキの説明書を参照ください。)

BS デコーダーの接続 (BS 放送の WOWOW や St.GIGA を視聴するとき)







#### お知らせ)

BS-5 チャンネルの映像が不安定になるときは 22 ページの「BS デコーダー入力の設定」をしてみてください。

#### DVD プレーヤーの接続


しています。






### 他の機器と接続したいとき

BS デジタルチューナーの接続




ビデオデッキ、オーディオシステムの接続



19ページの「モニター出力停止」をしないかビデオ1以外に設定してください。 テレビ本体の音量は最小にしてください。

BS ロック「オン」の設定(© 22ページ)をしたときは BS の映像/音声を優先します。映像/音声を切り換えたいときは BS ロックを「オフ」にしてください。 発振によるノイズが生じたときは、ビデオデッキ側の入力を切り換えるか、テレビ本体の入力切換を「ビデオ1」以外に切り換えると止まります。

#### テレビゲームやビデオカメラ、イヤホンやヘッドホンの接続



#### 接続コード(別売品)

#### (お知らせ)

S映像端子とは、良い画質を得るため、映像信号を輝度(明るさ)と 色に分離したものです。音声コードは同時に接続してください。 接続端子の種類

- ・M3 ジャック ...... ヘッドホン / イヤホン端子
- ・ピンジャック ...... 外部入力の映像、音声の各端子、音声出力の端子
- ・S端子 ...... 外部入力の S1 映像の端子
- ・F 型接栓 ...... BS-IF 入力、VHF / UHF 入力の端子
- ・D 端子...... D1 映像の端子

## 快適にお使いいただくために

### 設

#### 置されるとき

直射日光を避け、熱器具から離す キャビネットの変形や故障の 原因になります。

壁などの周囲から 10 cm 以上あける 空気の対流で、壁などへのほこりの付着 を少なくします。

機器相互のかんしょうに、ご注意を

重さによる変形、 電磁波妨害による 映像の乱れ、雑音など、こ をさけます。



#### アンテナは定期的な点検を

風雨にさらされたり、 ばい煙の多い所、 潮風にさらされる所は 早く傷みます。 映りが悪くなったら、 販売店にご相談を。



### テ

#### レビを見るときは...

部屋の明るさは新聞が楽に読める程度に 長時間ご覧になるときは時々目を 休めましょう。

画面の高さの5~7倍くらい離れて ご覧ください

適度な音量で、隣り近所への配慮を

特に夜間は、窓を閉めたリヘッドホンの使用をおすすめします。

音量を下げると、消費電力や音のひずみも少なくなります。



#### 磁気を近づけない

電気時計、スピーカー、磁石を使った おもちゃ、磁気応用健康機具など。 色が乱れたり、画面が揺れたりします。



### お手入れについて

汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください

ひどい汚れは、水でうすめた中性洗剤にひたした布を、かたく絞ってふき取り、 乾いた布で仕上げてください。



#### 洗剤を直接かけない

水滴が内部に入ると、故障の原因になります。

殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性の ものをかけない

キャビネットが変質したり 塗装がはがれます。



ゴムやビニール製品などを長時間 接触させない

キャビネットが変質する原因となります。 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書 に従ってください。

ブラウン管の表面も柔らかい乾いた布で ふいてください

固い布でふいたり強くこすったりすると、 表面が傷つきます。

触れると弱い静電気を感じますが、 人体に影響はありません。



#### レビやお部屋を傷つけないために

移動や向きを変えるときは、電源を切る そのまま動かすと画面に色ムラが発生します。 テレビ台にのせたまま動かすと床に傷が つきます。必ず本体を下ろしてから動かし てください。

長期間使用しないときは、電源プラグを コンセントから抜いてください

本体の電源を切った 状態でも、0.1 W の電力を消費 しています。



# 市外局番チャンネル一覧表

チャンネル設定で入力された市外局番は、自動的に以下66地域の中で近い市外局番に変更され、その地域の各放送局が設定されます。

都道	40.	市外	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
府県	都市	局番	放送局名 受信表示 CH CH	放送局名 受信表示 CH CH	放送局名 受信表示 CH CH	放送局名 受信表示 CH CH	放送局名 受信表示 CH CH	放送局名 受信表示 CH CH	放送局名 受信表示 CH CH	放送局名 受信表示 CH CH	放送局名 受信表示 CH CH	放送局名 受信表示 CH CH	放送局名 受信表示 CH CH	放送局名 受信表示 CH CH
	札幌	011	HBCテレビ 1 1		NHK総合札幌 3 3	TV北海道 17 17	STVテレビ 5 5			UHBテレビ 27 27		HTBテレビ 35 35		NHK教育札幌 12 12
	旭川	0166	- -	NHK教育札幌 2 2	- -	TV北海道 33 33			STVテレビ 7 7	UHBテレビ 37 37	NHK総合札幌 9 9	HTBテレビ 39 39	HBCテレビ 11 11	
	北見	0157		NHK教育札幌 2 2	- -				STVテレビ 7 7	UHBテレビ 59 59	NHK総合札幌 9 9	HTBテレビ 61 61	HBCテレビ 53 53	
北海道	帯広	0155	HTBテレビ 34 34		- -	NHK総合札幌 4 4		HBCテレビ 6 6		UHBテレビ 32 32		STVテレビ 10 10		NHK教育札幌 12 12
	釧路	0154		NHK教育札幌 2 2	- -	TV北海道 29 29			STVテレビ 7 7	UHBテレビ 41 41	NHK総合札幌 9 9	HTBテレビ 39 39	HBCテレビ 11 11	
	室蘭	0143		NHK教育札幌 2 2	- - <sub> </sub>	TV北海道 29 29			STVテレビ 7 7	UHBテレビ 37 37	NHK総合札幌 9 9	HTBテレビ 39 39	HBCテレビ 11 11	
	函館	0138	TV北海道 21 21	UHBテレビ 27 27	HTBテレビ 35 35	NHK総合札幌 4 4		HBCテレビ 6 6				NHK教育札幌 10 10		STVテレビ 12 12
青森	青森	0177	青森放送 1 1		NHK総合青森 3 3		NHK教育青森 5 5			UHBテレビ 27 27		青森朝日放送 34 34	HTBテレビ 35 35	青森テレビ 38 38
	八戸	0178				青森朝日放送 31 31			NHK教育青森 7 7		NHK総合青森 9 9		青森放送 11 11	青森テレビ 33 33
岩手	盛岡	019	東北放送 1 1	めんこいテレビ 33 33	テレビ岩手 35 35	NHK総合盛岡 4 4	IATテレビ 31 31	IBCテレビ   6   6	ミヤギテレビ 34 34	NHK教育盛岡 8 8		東日本放送 32 32		仙台放送 12 12
宮城		022	東北放送 1 1		NHK総合仙台 3 3		NHK教育仙台 5 5		東日本放送 32 32		ミヤギテレビ 34 34			仙台放送 12 12
秋田	秋田	018	-	NHK教育秋田 2 2			秋田朝日放送 31 31				NHK総合秋田 9 9		秋田放送 11 11	秋田テレビ 37 37
17.1	大館	0186	青森放送 1 1			NHK総合秋田 4 4	秋田朝日放送 59 59			NHK教育秋田 8 8		-		秋田テレビ 57 57
山形		023				NHK教育山形 4 4	さくらんぼ 30 30	テレビュー山形 36 36		NHK総合山形 8 8		山形放送 10 10		山形テレビ 38 38
17,12	鶴岡		山形放送 1 1		NHK総合山形 3 3		さくらんぼ 24 24	NHK教育山形 6 6		テレビュー山形 22 22		-		山形テレビ 39 39
			東北放送 1 1 1	NHK教育福島 2 2		テレビュー福島 31 31		福島中央テレビ 33 33	東日本放送 32 32	ミヤギテレビ 34 34	NHK総合福島 9 9	福島放送 35 35	福島テレビ 11 11	仙台放送 12 12
福島	会津若松		NHK総合福島 1 1		NHK教育福島 3 3	テレビュー福島 47 47		福島テレビ   6   6	東日本放送 32 32	福島中央テレビ 37 37	ミヤギテレビ 34 34	福島放送 41 41		仙台放送 12 12
		0246		テレビュー福島 32 32		NHK総合福島 4 4		福島中央テレビ 34 34		福島テレビ 8 8		NHK教育福島 10 10		福島放送 36 36
茨城		029	44 1	14 14	46 3	42 4	放送大学 16 16	40 6		38 8	千葉テレビ 39 46	36 10		32 12
栃木	•	1	29 1	14 14	27 3	25 4	とちぎテレビ 31 31	23 6		21 8		19 10		17 12
群馬			52 1	14 14	50 3	54 4	群馬テレビ 48 48	56 6	放送大学 40 16	58 8	テレビ埼玉 38 38	60 10		62 12
埼玉		1	NHK総合東京 1 1	MXテレビ 14 14	NHK教育東京 3 3	日本テレビ 4 4	放送大学 16 16	TBSテレビ 6 6	テレビ埼玉 38 38	フジテレビ 8 8	千葉テレビ 46 46	テレビ朝日   10   10	群馬テレビ 48 48	テレビ東京   12   12
千葉		043	1 1 1	14 14	3 3	4 4	放送大学 16 16	6 6	TVKテレビ 42 42	8 8	千葉テレビ 46 46	10 10	テレビ埼玉 38 38	12 12
東京		03		14 14	3 3	4 4	放送大学 16 16	6 6	TVKテレビ 42 42	8 8	千葉テレビ   46   46	10 10	テレビ埼玉 38 38	12 12
神奈川新潟		045	111	14 14	3 3	4 4	放送大学 16 16 新潟放送 5 5	6 6	TVKテレビ 42 42	8 8		10 10		12   12   12   NHK教育新潟   12   12   12
富山		025	-   -   -	MROテレビ 6 6	新潟テレビ21 21 21 NHK総合富山 3 3	テレビ新潟 29 29 石川テレビ 37 37	利局放达 5 5	チューリップ 32 32		NHK総合新潟 8 8		新潟総合テレビ 35 35 NHK教育富山 10 10		NHK教育新潟 12 12   12
石川			北日本放送 1 1	WKO) DE 6 6	富山テレビ3434	NHK総合金沢 4 4		MROテレビ 6 6	北陸朝日放送 25 25	NHK教育金沢 8 8		テレビ金沢 33 33		石川テレビ 37 37
福井		0776			NHK教育福井 3 3	NIII\\		MROテレビ 6 6	和控制日放区 23 23		NHK総合福井 9 9	プレビ亜派   33   33   1   1   1   1   1   1   1	福井放送 11 11	福井テレビ 39 39
山梨			NHK総合甲府 1 1 1		NHK教育甲府 3 3	日本テレビ 4 4	山梨放送 5 5	テレビ山梨 37 37	TBSテレビ 6 6	フジテレビ 8 8		テレビ朝日 10 10	抽开放区   1   1   1	テレビ東京 12 12
	長野	026	THINGS THE	NHK総合長野 2 2	MINAXATAN	長野朝日放送 20 20		テレビ信州 30 30			NHK教育長野 9 9	長野放送 38 38	信越放送 11 11	フレC来示   12   12   12   12   12   12   12   1
長野	飯田	0265	長野朝日放送 44 44		NHK教育長野 3 3	NHK総合長野 4 4	l _ _	信越放送 6 6		テレビ信州 42 42		長野放送 40 40		
岐阜		058	東海テレビ 1 1		NHK総合名古屋 39 3		CBCテレビ 5 5	テレビ愛知 25 25	岐阜テレビ 37 37	三重テレビ 33 33	NHK教育名古屋 9 9		名古屋テレビ 11 11	中京テレビ 35 35
	静岡	054		NHK教育静岡 2 2		静岡第一テレビ 31 31		静岡朝日テレビ 33 33			NHK総合静岡 9 9	I _ _	SBSテレビ 11 11	テレビ静岡 35 35
静岡	浜松		   東海テレビ 1 1 1	静岡第一テレビ 30 30	[ _ _	NHK総合静岡 4 4	CBCテレビ 5 5	SBSテレビ 6 6	テレビ愛知 25 25	NHK教育静岡 8 8		静岡朝日テレビ 28 28		テレビ静岡 34 34
愛知			東海テレビ 1 1		NHK総合名古屋 3 3		CBCテレビ 5 5	岐阜放送 37 37	中京テレビ 35 35	三重テレビ 33 33	NHK教育名古屋 9 9		名古屋テレビ 11 11	テレビ愛知 25 25
三重			東海テレビ 1 1	テレビ愛知 25 25	NHK総合名古屋 31 3	毎日放送 4 4	CBCテレビ 5 5	ABCテレビ 6 6	三重テレビ 33 33	関西テレビ 8 8	NHK教育名古屋 9 9	読売テレビ 10 10	名古屋テレビ 11 11	中京テレビ 35 35
	1	1,20		2				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						

都道	±7-	市外	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
府県	即印	局番	放送局名 受信表示 CH CH	放送局名 受信 表示 CH CH	放送局名 受信表示 CH CH	放送局名 受信表示 CH CH	放送局名 受信表示 CH CH	放送局名 受信表示 CH CH	放送局名 受信表示 CH CH	放送局名 受信表示 CH CH	放送局名 受信表示 CH CH	放送局名 受信表示 CH CH	放送局名 受信表示 CH CH	放送局名 受信表示 CH CH
滋賀	大津	077		28 28		36 4		38 6	京都テレビ 34 34	40 8	びわ湖放送 30 30	42 10		46 46
京都	京都	075	-	32 2	テレビ大阪 19 19	4 4		6 6	京都テレビ 34 34	8 8	サンテレビ 36 36	10 10		12 12
大阪	大阪	06	-	NHK総合大阪 2 2	テレビ大阪 19 19	毎日放送 4 4		ABCテレビ 6 6	京都テレビ 34 34	関西テレビ 8 8	サンテレビ 36 36	読売テレビ 10 10		NHK教育大阪 12 12
兵庫	神戸	078		28 2	サンテレビ 36 36	18 4	テレビ大阪 19 19	20 6		22 8		24 10		26 12
奈良	奈良	0742		2 2	テレビ大阪 19 19	4 4	NHK総合大阪 51 51	6 6	京都テレビ 34 34	8 8	サンテレビ 36 36	10 10	奈良テレビ 55 55	12 12
和歌山	和歌山	073		32 2		42 4	テレビ和歌山 30 30	44 6		46 8		48 10		26 12
鳥取			日本海テレビ 1 1 1		NHK総合鳥取 3 3	NHK教育鳥取 4 4				-		山陰放送 22 22		山陰中央テレビ 24 24
島根			日本海テレビ 30 30			-		NHK総合松江 6 6		山陰中央テレビ 34 34		山陰放送 10 10		NHK教育松江 12 12
				NHK総合松江 2 2	日本海テレビ 54 54		山陰放送 5 5			山陰中央テレビ 58 58	NHK教育松江 9 9			
岡山			OHKテレビ 35 35	テレビ瀬戸内 23 23	NHK教育岡山 3 3	-	NHK総合岡山 5 5		瀬戸内海放送 25 25		西日本放送 9 9		山陽放送   11   11	
広島			テレビ新広島 31 31		NHK総合広島 3 3	中国放送 4 4			NHK教育広島 7 7		広島ホーム 35 35			広島テレビ   12   12
			テレビ新広島 54 54		NHK教育広島 3 3		NHK総合広島 5 5		中国放送 7 7		広島ホーム 57 57		広島テレビ 11 11	
			NHK教育山口 1 1		TXN九州 23 23	山口朝日放送 28 28	大分放送 5 5		テレビ山口 38 38	RKB毎日放送 8 8	NHK総合山口 9 9	テレビ西日本 10 10	山口放送 11 11	FBSテレビ 35 35
徳島			四国放送 1 1	テレビ大阪   19   19	NHK総合徳島 3 3	毎日放送 4 4	テレビ和歌山 55 55	ABCテレビ 6 6	サンテレビ 36 36	関西テレビ 8 8		読売テレビ 10 10		NHK教育徳島 38 12
香川			テレビ瀬戸内 19 19		NHK教育高松 39 39	毎日放送 4 4	NHK総合高松 37 37	ABCテレビ 6 6	瀬戸内海放送 33 33	関西テレビ 8 8	西日本放送 9 9	読売テレビ 10 10	山陽放送 29 29	OHKテレビ 31 31
愛媛		1	テレビ瀬戸内 23 23	NHK教育松山 2 2	広島テレビ 12 12	広島ホーム 35 35	テレビ新広島 31 31	NHK総合松山 6 6	愛媛朝日テレビ 25 25	あいテレビ 29 29	西日本放送 9 9	南海放送 10 10	山陽放送 11 11	愛媛放送 37 37
-	l		テレビ瀬戸内 23 23	NHK総合松山 2 2	広島テレビ   12   12	NHK教育松山 4 4	テレビ新広島 31 31	南海放送 6 6	瀬戸内海放送 33 33	あいテレビ 27 27	西日本放送 9 9	愛媛朝日テレビ 14 14	山陽放送 11 11	愛媛放送   36   36
高知		0888				NHK総合高知 4 4		NHK教育高知 6 6		高知放送 8 8		テレビ高知 38 38	高知さんさん 40 40	500511/20505
福岡		092	KBCテレビ 1 1	サガテレビ 36 36 KBCテレビ 2 2	NHK総合福岡 3 3	RKB毎日放送 4 4	TXN九州 19 19	NHK教育福岡 6 6		DVD=0+b# 0 0	テレビ西日本 9 9	テレビ西日本 10 10	RKKテレビ 11 11	FBSテレビ 37 37 NHK教育福岡 12 12
/ <del>/</del> 空			KBCテレビ 57 57		FBSテレビ 35 35 FBSテレビ 52 52	サガテレビ 36 36 サガテレビ 36 36	TXN九州 23 23 TXN九州 14 14	NHK総合福岡 6 6 テレビ熊本 34 34	= ux+h: Y   E   E	RKB毎日放送 8 8 RKB毎日放送 48 48	NHK総合佐賀 38 38	テレビ西日本 60 60	RKKテレビ 11 11	アレビ長崎 37 37
長崎			NHK教育長崎 1 1	NHK教育佐賀 40 40 KBCテレビ 57 57	FBSテレヒ 52 52 NHK総合長崎 3 3	NFDE   36   36   RKB毎日放送   4   4	長崎放送 5 5	テレビ熊本 34 34	長崎国際テレビ 25 25	テレビ西日本 9 9	長崎文化放送 27 27	RKKテレビ 11 11	RKKテレビ 11 11	
熊本			NHK教育長崎 1 1 1 KBCテレビ 1 1 1	NHK教育熊本 2 2	熊本朝日放送 16 16	KKTテレビ 22 22	長崎放送 5 5	テレビ熊本 34 34	長崎国際アレビ 25 25 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	サガテレビ 36 36	長崎文化放送 27 27 NHK総合熊本 9 9	TXN九州 19 19	テレビ長崎 37 37 RKKテレビ 11 11	KKTテレビ 22 22   RKB毎日放送 4 4   4
			KBCテレビ 1 1	八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八	NHK総合大分 3 3	RKB毎日放送 4 4	大分放送 5 5	南海放送 10 10	テレビ大分 36 36	FBSテレビ 37 37	大分朝日放送 24 24	TXN九州 19 19	テレビ西日本 9 9	NHK教育大分 12 12
			南日本放送 1 1		テレビ宮崎 35 35	THE STATE OF THE	77711112 3 3	H-1/4/1X Z 10 10	鹿児島放送 32 32	NHK総合宮崎 8 8	鹿児島テレビ 38 38	宮崎放送 10 10	-   -   -   -   -   -	NHK教育宮崎 12 12
宮崎		0982		NHK教育宮崎 2 2		NHK総合宮崎 4 4		宮崎放送 6 6		テレビ宮崎 39 39				TIN   TIN
	毎旧包		南日本放送 1 1		NHK総合鹿児島 3 3	テレビ宮崎 35 35	NHK教育鹿児島 5 5	宮崎放送 10 10	鹿児島放送 32 32	KKTテレビ 22 22	鹿児島テレビ 38 38	熊本朝日放送 16 16	鹿児島読売 30 30	
鹿児島	阿久根	0996	鹿児島読売 17 17	テレビ熊本 34 34		鹿児島放送 23 23		鹿児島テレビ 35 35	KKTテレビ 22 22	NHK総合鹿児島 8 8	熊本朝日放送 16 16	南日本放送 10 10	RKKテレビ 11 11	NHK教育鹿児島 12 12
沖縄			琉球朝日放送 28 28	NHK総合沖縄 2 2						沖縄テレビ88		琉球放送 10 10		NHK教育沖縄 12 12
7 1 100	751: 473	1.00								71,500 7 2 0 0		-M-5-MA-2   10   10		

表の見方

放送局名	受信 CH	表示 CH
NHK 総合	1	1

受信チャンネル(受信 CH) 放送局からの電波を受信するために合わせる。 表示チャンネル(表示 CH) テレビ画面に表示される。

#### お知らせ)

受信できる局は、新たな開局などで表と異なる 場合があります。 市外局番が変更になっても、表の市外局番を入 力してください。

### 故障かな!?

テレビ放送のとき(VHF・UHF)

ページ

28

電源が入らない

症状

電源プラグがコンセントから抜けていませんか? リモコンで電源が入らない場合は、テレビ本 体の電源が「切」になっていませんか?

原因と処置

色模様が出る 1 0 色が消える

症状

ビデオで選局すると

一瞬、黒い帯が出る

他のテレビからの影響 妨害電波 を受けていま せんか?

原因と処置

テレビの設置場所を変えると改善することも あります。

チャンネルを切り換えたときに発生するノイズ

リモコンが 操作できない 電池が消耗していたり、電池の極性が違って いませんか?

リモコン受光部に、蛍光灯の光など強い照明が 当たっていませんか?

本機専用リモコンを使用していますか? (他のリモコンでは動作しません)

映像が揺れる 映像が不鮮明

アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線 をしていませんか?

アンテナ線は正しく接続されていますか? ビデオデッキを使用し、テレビ側で選局すると きビデオデッキの「テレビ/ビデオ」切換は、「テ レビ」側になっていますか?

チャンネル番号が 画面から消えない

画面表示ボタンが押されていませんか? 再度「画面表示ボタン」を押してください。 外部入力に切り換えたときは、外部信号の 映像がないと消えません。

画像にはん点が出たり、 画面が揺れる

地磁気や外部(自動車や電車、高圧線、ネオン、 モーター、着磁した鉄骨、鉄製の雨戸など)から の影響(妨害電波や誘導電磁波)を受けていま せんか?

がない場合は別途、防磁処置が必要です。

部分的に色合いが悪い 部分的に色がつく

白い服などの明るい映像が静止していると、そ の部分に色がつくことがありますが、故障では ありません。明るい画面がなくなれば消えます。

画面の四隅に色がつく (色ムラ)

一度電源を切り、約20分後に入れ直すか、設 置場所を変えてみてください。それでも効果

「ピシッ」と音がする

受信するチャンネルや画面の明るさによって曲 がって見えることがありますが、故障ではあり ません。

画面や音声に異常がない場合は、室温の変化に

より、キャビネットがわずかに伸縮する音です。

性能その他に影響はありません。

電源を入れたとき、 暗い部屋では画面周辺 が一瞬光って見える

ブラウン管の構造上、電源を入れたときに高電 圧発生により一瞬、蛍光部の一部が動作するた めで、性能その他に影響はありません。

チャンネルを切り換 えたとき、一瞬画面

が暗くなる

チャンネルを切り換えたときに発生するノイズ を見えにくくするために、一瞬画面を暗くして います。

テレビから時々、

画面の両端や柱・障子

の桟が曲がって見える

38

によるものです。

#### テレビ放送のとき(VHF・UHF)

症状

原因と処置

ページ

症状

原因と処置

ページ

接続した機器の映像 が出ない

各端子にプラグはしっかり差し込まれていますか? 端子の奥までしっかり差し込んでください。

映像が少し傾く

地磁気の影響が考えられます。 設置の方向を変えてみてください。

映像が伸びたり、縮ん だりして見づらい 『 で「16:9」または「4:3」に切り換えてご覧ください。

電源を入れたとき、 一瞬「カチッ」や「プーン」と音がする

美しいカラー映像を再現させるために「自動消磁 装置」が働いたものです。故障ではありません。

画面の下や上下に映像のない部分ができる

BS 放送やビデオ入力のとき、 で「16:9」にすると映像の上下圧縮しますので、上下が無画部になります。

/ 画面モードが「オート」のときも映像ソフトがシネ ) 、マサイズなどの場合は同様に無画部になります。 ) 映像が2重3重に 見える アンテナの方向がずれていませんか? 山やビルからの反射電波を受けていませんか? GR(ゴーストリダクション)は「オン」になっ ていますか?

6

#### BS 放送のとき

2 2

2 2

1 1

症状

原因と処置

・ジ 症 状

原因と処置

ページ

チャンネルが切り換わらない「BSロックがオンに・・・」 の表示が出る BS放送を録画予約または録画中は「BSロック」となり、他のBSチャンネルは選局できません。22 BSロックを解除してください。 画面に「BS アンテナ 線がショートしていま す・・・・」の表示が出る

BSアンテナ線がショートしています。 BSアンテナ線を外し、販売店にご相談ください。

BS の音声が出ない

BS音声選択「テレビ/独立」が「独立」になっていませんか?

独立音声放送がない場合は「テレビ」にしてください。

ノイズが出る " ブチップチッ " また は" バリッバリッ "と

雑音が出る

BS入力レベルが減少していないか確認してください。 入力レベルが減少している場合下記の点が考えられます。

・BSアンテナの向きや、アンテナ線の劣化など 22

・着雪(アンテナ) 雨、雷雲などによる電波の 減衰や、強風時のアンテナの揺れ。


BSの画面が出ない (映像も音も出ない) BS アンテナへの電源設定が「オフ」になって いませんか?

BSブースターを使っていないときは「オン」にする。 「スクランブル中」または「デコーダー」の表 示が出ているときは、放送のない時間帯かBS デコーダーの電源が入っていないときです。 BS( 衛星放送 )電波について

衛星放送(BS)のSHF電波は全国一円をカバーしますが、電波の強さは各地で異なります。雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり一時的に画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合には全く受信できなくなることがあります。

### How to Use Basic Operation

For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.



### 仕様

		テレビ本体
	品番	TH-25FB7( 25 型 )
	種類	カラーテレビ
1	使用電源	AC100 V 50 / 60 Hz
;	消費電力	120_W 本体電源「切」時 0.1 W、リモコンで電源「切」時 0.2 W (ただし、BS ロック「オン」設定時 約 10 W)
年	間消費電力	131 kWh / 年
受信	手ャンネル	VHF ch1 ~ 12 / UHF ch13 ~ 62 / CATV c13 ~ c38 / BS BS-1 ~ BS-15
音声	実用最大出力	6 W ( 3 W + 3 W ) JEITA
ス	スピーカー	左・右 20 cm × 4 cm だ円型 2 コ
ブラウン管		
Ī	画面寸法	幅 47.7 cm 高さ 35.8 cm 対角 59.7 cm
接続	NTSC 関連	ビデオ入力 1 ~ 3 「S1 映像:輝度・色信号分離(75 )」 映像: 1 V[p-p](75 ) 音声:左・右 0.5 V[rms] ・ モニター出力 「映像: 1 V[p-p](75 ) 「音声:左・右 0.5 V[rms]」
7	コンポーネント 色差 )ビデオ関連	D1 映像 [Y:1 V[p-p](75 ) C <sub>B</sub> : 0.7 V[p-p](75 ) C <sub>R</sub> : 0.7 V[p-p](75 ) 音声: 左・右 0.5 V[rms]
	BS関連	BS-IF 入力(75 )兼 BS アンテナ用電源(DC15V)出力 検波出力 ビットストリーム出力
	その他	ヘッドホン / イヤホン(16 ~ 32  推奨)[ M3 プラグ用 ]
	外形寸法	幅 65.0 cm 高さ 53.0 cm 奥行 47.1 cm
	質量	33.5 kg
キャ	ビネット材質	スチロール樹脂

	リモコン ( 品番:EUR7606KM0 )
使用電源	DC3 V(単3形乾電池2コ)
質量	約 140 g(乾電池含)
リモコン操作距離	約7m以内(テレビ正面距離)

#### お知らせ)

年間消費電力量は省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の 算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用 する電力量です。

テレビの型 (25型)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外径対角 寸法を基準とした大きさの目安です。

本製品は「高調波ガイドライン適合品」です。

このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

### 保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

#### 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 (ただしブラウン管は2年間です)

#### 補修用性能部品の保有期間

当社は、このテレビの補修用性能部品を、製造打ち 切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

#### 修理に関するご相談

ナショナル / パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

#### **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄 りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理 ご相談窓口に直接おかけください。

#### 修理を依頼されるとき

38、39ページの表に従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

#### 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理させて いただきます。

保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、 ご希望により有料で修理させていただき ます。

こ理絡いたたさたい内谷							
品		名	カラ	ーテ	・レビ		
品		番	TH-	25F	-В7		
お買	い上げ	ガ日			年	月	日
故障	の状	況	きで	るた	け具	体的に	
販売	も店	名	<b>25</b> (		)	_	

#### 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル / パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 00 0120-878-365 携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 79- 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan /外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等\ \ご相談窓口

Tokvo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

#### ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

2丁目17-7

**73** (011)894-1251 旭川 旭川市2条通21丁目

左1号 **73** (0166)31-6151

札幌 札幌市厚別区厚別南 帯広 帯広市西19条南 1丁目7-11

**25** (0155)33-8477

承館 承館市西桔梗 589番地241(函館 流通卸センター内)

**T** (0138)48-6631

#### $\boxtimes$

青森 青森市第二問屋町 3-7-10 **8** (017)739-9712

秋田 秋田市御所野湯本 2丁目1-2

**3** (018)826-1600

岩手 盛岡市羽場13地割 30-3

**25** (019)639-5120

宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18

**3** (022)387-1117

山形 山形市流通センター 3丁目12-2

**23** (023)641-8100 福島 福島県安達郡本宮町

字南/内65 **25** (0243)34-1301

#### ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

		首	都	圏は	也 [	<u>×</u>	
群馬	宇都宮 194-2 <b>公</b> (02) 高崎市 <b>公</b> (02)	0 8)689 大沢町 7)352	0-2555 229-1 2-1109	東京	星久 (1) 東京 (2) 東京 (2) [1]	邹世田和 126-1	- 2 )8-6011 谷区宮坂 7
	水戸市村 <b>25</b> (02) つくば 8-1	9)225	-0249	山梨	甲府i 1-27	市下飯日	7-9780 ∄2丁目 2-5171
埼玉	☎ (02) 桶川市 4-2	赤堀2	丁目		5丁章		7-9720
	<b>23</b> (04)	8)728	3-8960	新潟	8-14		□丁目 86-0171

	中	部	地	X	
石川	石川県石川 稲荷3丁目8	30		名古屋市瑞和 塩入町8-10 ☎ (052)81	
富山	富山市寺島		岡崎	岡崎市岡町南 (0564)5	
福井	福井市開発 112 ☎(0776)		岐阜	岐阜県本巣郡 高屋太子2丁 ☎ (058)32	目30
長野	松本市大学 7600-7 <b>雷</b> (0263)			高山市花岡町 82 <b>☎</b> (0577)3	
静岡	静岡市西島 (054)2			久居市森町号 1920-3 ☎ (059)25	

		近	畿	地	X	
滋賀	守山市 2-1 <b>雷</b> (07)			奈良	大和郡山市 404-2 <b>雷</b> (0743	5椎木町 059-2770
京都	京都市中川原町	町71-4		和歌山	和歌山市中 (073)4	島499-1 <b>175-2984</b>
大阪	☎(07: 大阪市: 1丁目1	北区本月 -7	主西	兵庫	神戸市中央 琴/緒町3 <sup>-7</sup> ☎ (078)2	
	<b>25</b> (06)	6359-	6225			

		Ψ'	土	ᄺ	X		
鳥取	鳥取市 (208)	安長29 <b>57</b> ) <b>26</b> -		浜田	浜田市下 <b>公</b> (085		
米子	米子市: 2-33 ☎(08	米原4丁 59)34-		岡山	岡山県都 矢尾80° ☎(086	7	
松江	松江市 182番 ☎(08		1128	広島	広島市西 8丁目1: ☎(082	3-20	
出雲	出雲市	渡橋町4 53)21-		山口	山口市鉄 鋳銭司団: ☎(083	地北447	7-23

		낃	=13	地	X	
香川徳島	高松市東公(08) 高島県村 徳島県村 郷浜字が	7)868 返野郡: かや10	-9477 北島町 )8	高知愛媛	331-1 <b>四</b> (088 松山市土 750-2	
					25 (089	)971-2144

福岡	春日市春日公園 3丁目48	宮崎	宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2
	<b>25</b> (092)593-9036		<b>25</b> (0985)85-6530
佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	熊本	熊本市健軍本町12-3 <b>☎</b> (096)367-6067
	<b>1</b> (0952)26-9151	天草	本渡市港町18-11
長崎	長崎市東町1949-1		<b>25</b> (0969)22-3125
	<b>1</b> (095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎
大分	大分市萩原4丁目		1丁目5-33
	8-35		<b>1</b> (099)250-5657
	<b>1</b> (097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1
			<b>1</b> (0997)53-5101

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。 090

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 🕿 (098)877-1207

# さくいん

用語	説明ペー	ジ
あ イヤホン		3 3 1 3 2 4 2 1 1 4 1 4 2 1
か 画質の調整 画面表示 画面モード		1 3 1 1 1 1
さ 市外局番 消音 消費電力		36 1 4 1 5
た チャンネル設定 転倒防止		2 4 2
は 微調整		2 5 3 3
ま マニュアル設定 無信号自動オフ 無操作自動オフ メーカー設定 メニュー		2 4 1 7 1 7 8 1 2
他 BS デジタルチューナー BS デジタル放送 BS デコーダー BS ロック CATV GR(ゴーストリダクション NR St.GIGA WOWOW	10、	32 1 0 30 2 2 2 9 25 1 7 1 0

#### 愛情点検

#### 長年ご使用のテレビの点検を!

テレビセットを長期ご使用になりますと、内部の油煙、 スス、ホコリ等の堆積によって故障する場合があります。



このような 症状は ありませんか 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 映像が連続してチラついたリユレたりする。 ジージー・パチパチと異常な音がする。 変なにおいがしたり、煙が出たりする。 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 内部に水や異物が入った。



故障や事故防止のため、 電源を切り、コンセント から電源プラグを抜いて、 かならず販売店にご相談 ください。 ちょっとした 心づかいで テレビの安全



#### 廃棄時にご注意願います!

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管方式)を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

### 松下電器産業株式会社 テレビシステムプロダクツ事業部

〒 567-0026 大阪府茨木市松下町1番1 号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2002